

Whatcha Reckon

Choreograaf	:	Annie Corthesy
Soort dans	:	4 wall line dance
Niveau	:	beginner
Tellen	:	32
Info	:	Dans start na 20 tellen
Muziek	:	Whatcha Reckon – Josh Turner

Heel, Heel, Back, Tap, Left-Right-Left Forward, Kick Forward

1	RV	tik hak voor
2	RV	tik hak voor
3	RV	stap achter
4	LV	tik gekruist voor RV
5	LV	stap voor
6	RV	stap voor
7	LV	stap voor
8	RV	schop naar voor

Back (Diagonal), Touch & Clap, Back (Diagonal), Touch & Clap, x2

1	RV	stap schuin achter
2	LV	tik naast en klap
3	LV	stap schuin achter
4	RV	tik naast en klap
5	RV	stap schuin achter
6	LV	tik naast en klap
7	LV	stap schuin achter
8	RV	tik naast en klap

Grapevine To The Right, Touch, Side, Kick, Side, Kick

1	RV	stap opzij
2	LV	stap gekruist achter RV
3	RV	stap opzij
4	LV	tik naast
5	LV	stap opzij
6	RV	kick voor
7	RV	stap opzij
8	LV	kick voor

Grapevine To The Left, Scuff, Jazzbox ¼ Turn

1	LV	stap opzij
2	RV	stap gekruist achter LV
3	LV	stap opzij
4	RV	scuff
5	RV	stap kruis over
6	LV	stap achter
7	RV	¼ rechtsom, stap opzij
8	LV	stap naast

Begin opnieuw

Restart:

Dans de 5^e muur t/m tel 12 (tel 4 van het 2^e blok) en begin opnieuw

Einde:

Eindig met Jazzbox ½ Turn Right

5	RV	stap kruis over
6	LV	¼ rechtsom, stap achter
7	RV	¼ rechtsom, stap opzij
8	LV	stap naast