

The Dance

Choreograaf : Tina Argyle
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 16
Info : Start na 20 tellen op het woord 'Back'
Muziek : "The Dance" by Robert Mizzell

Basic NC x2, ¼ L Basic NC, Side, Behind, Side

1 RV grote stap opzij
2 LV rock gekruist achter
& RV gewicht terug
3 LV grote stap opzij
4 RV rock gekruist achter
& LV gewicht terug
5 RV ¼ linksom, grote stap opzij
6 LV rock gekruist achter
& RV gewicht terug
7 LV grote stap opzij
8 RV kruis achter
& LV stap opzij

Rock Across Recover, Beside (x2), Fwd, Chase

½ R, Run x2

1 RV rock gekruist over
2 LV gewicht terug
& RV stap naast
3 LV rock gekruist over
4 RV gewicht terug
& LV stap naast
5 RV stap voor
6 LV stap voor
& L+R ½ draai rechtsom
7 LV stap voor
8 RV stap voor
& LV stap voor

Begin opnieuw

Tag + Restart:

Dans de 5^e muur t/m tel 6& (1^e blok), dan:

7 LV grote stap opzij
8 RV rock gekruist achter
& LV gewicht terug
en begin opnieuw [9]